

## ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ

SB 7.5-08, 7.5-10, 7.5-13, 11-08, 11-10, 11-13, 15-08, 15-10, 15-13, 18.5-08, 18.5-10, 18.5-13, 22-08, 22-10, 22-13, 30-08, 30-10, 30-13, 37-08, 37-10, 37-13, 45-08, 45-10, 45-13, 55-08, 55-10, 55-13, 75-08, 75-10, 75-13, 90-08, 90-10, 90-13

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

|                             |                                 |                                |                           |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72  | Калининград (4012)72-03-81      | Новосибирск (383)227-86-73     | Сочи (862)225-72-31       |
| Астана +7(7172)727-132      | Калуга (4842)92-23-67           | Омск (3812) 21-46-40           | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Астрахань (8512) 99-46-04   | Кемерово (3842)65-04-62         | Орел (4862)44-53-42            | Сургут (3462) 77-98-35    |
| Барнаул (3852) 73-04-60     | Киров (8332)68-02-04            | Оренбург (3532)37-68-04        | Тверь (4822)63-31-35      |
| Белгород (4722)40-23-64     | Краснодар (861)203-40-90        | Пенза (8412)22-31-16           | Томск (3822)98-41-53      |
| Брянск (4832)59-03-52       | Красноярск (391)204-63-61       | Пермь (342)205-81-47           | Тула (4872)74-02-29       |
| Владивосток (423)249-28-31  | Курск (4712)77-13-04            | Ростов-на-Дону (863)308-18-15  | Тюмень (3452)66-21-18     |
| Волгоград (844)278-03-48    | Липецк (4742)52-20-81           | Рязань (4912)46-61-64          | Ульяновск (8422)24-23-59  |
| Вологда (8172)26-41-59      | Магнитогорск (3519)55-03-13     | Самара (846)206-03-16          | Уфа (347)229-48-12        |
| Воронеж (473)204-51-73      | Москва (495)268-04-70           | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Хабаровск (4212) 92-98-04 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Мурманск (8152)59-64-93         | Саратов (845)249-38-78         | Челябинск (351)202-03-61  |
| Иваново (4932)77-34-06      | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Севастополь (8692) 22-31-93    | Череповец (8202)49-02-64  |
| Ижевск (3412)26-03-58       | Нижний Новгород (831)429-08-12  | Симферополь (3652) 67-13-56    | Ярославль (4852)69-52-93  |
| Казань (843)206-01-48       | Новокузнецк (3843)20-46-81      | Смоленск (4812)29-41-54        |                           |

## Винтовые компрессоры серии SB



Винтовые компрессоры серии SB с ременным приводом отличаются экономичностью и надежностью. современный профиль винтовой пары и пониженная скорость вращения увеличивают энергоэффективность компрессора и снижают расходы на его обслуживание.

Конструкция компрессора обеспечивает простоту техобслуживания: все узлы легко доступны для аудита и замены (воздушный и масляный фильтры, приводной ремень).

Дополнительное снижение затрат и эксплуатационная безопасность обеспечивается комплектацией компрессоров SB блоками управления и контроля работы компрессора.

Компрессоры серии SB - решение для предприятий, где уже используются ресивер и система воздухоподготовки или требуется оборудование с компактными размерами. Такая базовая комплектация существенно снижает инвестиционные затраты, при этом компрессор обладает всеми преимуществами современного индустриального оборудования:

- эргономичным корпусом с легкоъемными панелями, которые обеспечивают простой доступ к каждой части компрессора для улучшения технического обслуживания;
- электронным русифицированным блоком управления с LCD дисплеем для управления рабочими процессами компрессора;
- двигателем с усиленным обдувом корпуса, обеспечивающим оптимальные рабочие температуры, что гарантирует надежность и увеличенный срок эксплуатации;
- старт двигателя осуществляется по схеме «звезда» - «треугольник», что снижает пусковые токи, уменьшая нагрузку и увеличивая ресурс двигателя.



Компрессоры серии SB комплектуются блоками управления COMCON 200 и COMCON 201, позволяющими осуществлять эффективное управление и контроль работы компрессора.

**Блоки управления выполняют следующие функции:**

- Полная автоматическая работа компрессора (Нагрузка / Разгрузка / Холостой ход / Остановка).
- Система полного мониторинга с защитой от повышенной температуры, пере-грузок двигателя и чрезмерного давления.
- Вывод на дисплей сообщения об остаточном сроке службы основных сменных элементов: воздушного фильтра, масла, масляного фильтра и сепаратора.

### Технические характеристики серии SB

| № п.п. | Модель     | Давление, бар | Давление, бар | Произв., л/мин | Стартер | Вес брутто, кг | Габариты, мм       |
|--------|------------|---------------|---------------|----------------|---------|----------------|--------------------|
| 1      | SB 7,5-08  | 7,5           | 8             | 1 100          | Y-A     | 248            | 775 x 600 x 1030   |
| 2      | SB 7,5-10  | 7,5           | 10            | 1 000          | Y-A     | 248            | 775 x 600 x 1030   |
| 3      | SB 7,5-13  | 7,5           | 13            | 850            | Y-A     | 255            | 775 x 600 x 1030   |
| 4      | SB 11-08   | 11            | 8             | 1 670          | Y-A     | 397            | 905 x 785 x 1205   |
| 5      | SB 11-10   | 11            | 10            | 1 450          | Y-A     | 397            | 905 x 785 x 1205   |
| 6      | SB 11-13   | 11            | 13            | 1 200          | Y-A     | 382            | 905 x 785 x 1205   |
| 7      | SB 15-08   | 15            | 8             | 2 300          | Y-A     | 417            | 905 x 785 x 1205   |
| 8      | SB 15-10   | 15            | 10            | 2 000          | Y-A     | 417            | 905 x 785 x 1205   |
| 9      | SB 15-13   | 15            | 13            | 1 650          | Y-A     | 402            | 905 x 785 x 1205   |
| 10     | SB 18,5-08 | 18,5          | 8             | 3 000          | Y-A     | 587            | 1150 x 1030 x 1400 |
| 11     | SB 18,5-10 | 18,5          | 10            | 2 620          | Y-A     | 587            | 1150 x 1030 x 1400 |
| 12     | SB 18,5-13 | 18,5          | 13            | 2 200          | Y-A     | 596            | 1150 x 1030 x 1400 |
| 13     | SB 22-08   | 22            | 8             | 3 400          | Y-A     | 617            | 1150 x 1030 x 1400 |
| 14     | SB 22-10   | 22            | 10            | 3 100          | Y-A     | 617            | 1150 x 1030 x 1400 |
| 15     | SB 22-13   | 22            | 13            | 2 600          | Y-A     | 626            | 1150 x 1030 x 1400 |
| 16     | SB 30-08   | 30            | 8             | 5 000          | Y-A     | 900            | 1390 x 1160 x 1600 |
| 17     | SB 30-10   | 30            | 10            | 4 500          | Y-A     | 900            | 1390 x 1160 x 1600 |
| 18     | SB 30-13   | 30            | 13            | 3 900          | Y-A     | 900            | 1390 x 1160 x 1600 |
| 19     | SB 37-08   | 37            | 8             | 6 200          | Y-A     | 920            | 1390 x 1160 x 1600 |
| 20     | SB 37-10   | 37            | 10            | 5 700          | Y-A     | 920            | 1390 x 1160 x 1600 |
| 21     | SB 37-13   | 37            | 13            | 4 800          | Y-A     | 920            | 1390 x 1160 x 1600 |

|    |          |    |    |        |     |      |                       |
|----|----------|----|----|--------|-----|------|-----------------------|
| 22 | SB 45-08 | 45 | 8  | 7 300  | Y-A | 1123 | 1480 x 1325 x<br>1710 |
| 23 | SB 45-10 | 45 | 10 | 6 400  | Y-A | 1123 | 1480 x 1325 x<br>1710 |
| 24 | SB 45-13 | 45 | 13 | 5 600  | Y-A | 1123 | 1480 x 1325 x<br>1710 |
| 25 | SB 55-08 | 55 | 8  | 9 400  | Y-A | 1268 | 1480 x 1325 x<br>1710 |
| 26 | SB 55-10 | 55 | 10 | 8 500  | Y-A | 1268 | 1480 x 1325 x<br>1710 |
| 27 | SB 55-13 | 55 | 13 | 7 400  | Y-A | 1268 | 1480 x 1325 x<br>1710 |
| 28 | SB 75-08 | 75 | 8  | 12 350 | Y-A | 1690 | 1750 x 1460 x<br>1900 |
| 29 | SB 75-10 | 75 | 10 | 11 300 | Y-A | 1690 | 1750 x 1460 x<br>1900 |
| 30 | SB 75-13 | 75 | 13 | 10 050 | Y-A | 1690 | 1750 x 1460 x<br>1900 |
| 31 | SB 90-08 | 90 | 8  | 14 700 | Y-A | 1820 | 1750 x 1460 x<br>1900 |
| 32 | SB 90-10 | 90 | 10 | 13 400 | Y-A | 1820 | 1750 x 1460 x<br>1900 |
| 33 | SB 90-13 | 90 | 13 | 11 700 | Y-A | 1820 | 1750 x 1460 x<br>1900 |

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

|                             |                                 |                                |                           |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72  | Калининград (4012)72-03-81      | Новосибирск (383)227-86-73     | Сочи (862)225-72-31       |
| Астана +7(7172)727-132      | Калуга (4842)92-23-67           | Омск (3812) 21-46-40           | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Астрахань (8512) 99-46-04   | Кемерово (3842)65-04-62         | Орел (4862)44-53-42            | Сургут (3462) 77-98-35    |
| Барнаул (3852) 73-04-60     | Киров (8332)68-02-04            | Оренбург (3532)37-68-04        | Тверь (4822)63-31-35      |
| Белгород (4722)40-23-64     | Краснодар (861)203-40-90        | Пенза (8412)22-31-16           | Томск (3822)98-41-53      |
| Брянск (4832)59-03-52       | Красноярск (391)204-63-61       | Пермь (342)205-81-47           | Тула (4872)74-02-29       |
| Владивосток (423)249-28-31  | Курск (4712)77-13-04            | Ростов-на-Дону (863)308-18-15  | Тюмень (3452)66-21-18     |
| Волгоград (844)278-03-48    | Липецк (4742)52-20-81           | Рязань (4912)46-61-64          | Ульяновск (8422)24-23-59  |
| Вологда (8172)26-41-59      | Магнитогорск (3519)55-03-13     | Самара (846)206-03-16          | Уфа (347)229-48-12        |
| Воронеж (473)204-51-73      | Москва (495)268-04-70           | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Хабаровск (4212) 92-98-04 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Мурманск (8152)59-64-93         | Саратов (845)249-38-78         | Челябинск (351)202-03-61  |
| Иваново (4932)77-34-06      | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Севастополь (8692) 22-31-93    | Череповец (8202)49-02-64  |
| Ижевск (3412)26-03-58       | Нижний Новгород (831)429-08-12  | Симферополь (3652) 67-13-56    | Ярославль (4852)69-52-93  |
| Казань (843)206-01-48       | Новокузнецк (3843)20-46-81      | Смоленск (4812)29-41-54        |                           |

сайт: [comaro.nt-rt.ru](http://comaro.nt-rt.ru) || эл. почта: [cru@nt-rt.ru](mailto:cru@nt-rt.ru)